

Desco
Napfständer



Artikelnummer:

G06-006-01-S, G06-006-02-S, G06-006-03-S,
G06-006-04-S, G06-006-05-S

Beschreibung:

Der Desco Napfständer aus gebogenem Schichtholz überzeugt mit seinem geradlinigen Look, der skandinavisches Design in das moderne Zuhause bringt. Das Design von Mathias De Ferm passt ideal zur aktuellen MiaCara Gatto Kollektion und erfüllt alle Ansprüche Ihrer Katze.

Der aus gebogenem Schichtholz gefertigte, lackierte Korpus unterstreicht den puristischen Look des Napfständers, während Silikonfüße für Stabilität sorgen.

Form und Funktion: Desco überzeugt nicht nur Designliebhaber, sondern auch anspruchsvolle Samtpfoten: Die leicht erhöhten Edelstahlnäpfe sorgen für eine komfortable Fresshöhe. Zugleich verhindern Silikonpuffer ein unangenehmes Klappern der Näpfe in dem Holzrahmen. Die spülmaschinenfesten Edelstahlschüsseln sorgen für eine hygienische Handhabung und können einzeln nachgekauft werden.

Design: Mathias De Ferm

Größen, Maße & UVP:

S: 40 x 19 x 10 cm (L x B x H)

2 Edelstahlnäpfe mit jeweils 0,25 l Fassungsvermögen

Gewicht: 1,05 kg

Schüsseldurchmesser: 12 cm (innen)

UVP: ab 119,- Euro

Erhältliche Farben:


- Esche Natur
- Esche lackiert weiß
- Esche lackiert schwarz
- Esche lackiert grau
- Nussbaum



Esche Natur




Esche weiß



Esche schwarz



Esche grau



Nussbaum

Material:

- Korpus aus gebogenem Schichtholz
- Schüsseln aus hochglanzpoliertem Edelstahl (spülmaschinengeeignet)
- Silikonpuffer
- Silikonfüße

Pflegehinweise:

Der Desco Napfständer ist aus Holz gefertigt. Die Farbe der Oberfläche kann sich daher mit der Zeit verändern. Holz arbeitet und kann sich verziehen. Damit keine Schäden entstehen, darf der Napfständer keinen hohen

Temperaturschwankungen, starker Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Bringen Sie das Holz nicht mit scharfen oder rauen Gegenständen in Berührung, um Kratzer zu vermeiden. Der Napfständer ist nicht zum Tragen von größeren Lasten geeignet, bitte stellen Sie sich daher nicht auf den Korpus.

Wasser und andere Flüssigkeiten sowie feuchte Nahrung am Holzkorpus bitte stets wegwischen. Die Oberfläche kann mit einem weichen und leicht angefeuchteten Tuch abgewischt oder mit einer speziellen Holzpolitur behandelt werden. Verwenden Sie bitte keine scharfen Reinigungsmittel.

Die Edelstahlschüsseln vor der Benutzung gründlich spülen. Nur die Edelstahlschüsseln sind für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet.

Die mitgelieferten Anti-Rutsch-Füße können bei Bedarf angebracht werden. Lösen Sie dazu vorsichtig die Schutzfolie von der Klebefläche und bringen Sie die Füße auf der Unterseite des Produkts an. Achtung: Auf empfindlichen, behandelten oder unbehandelten Oberflächen können Silikonfüße in seltenen Fällen chemische Reaktionen hervorrufen und so Verfärbungen des Bodenbelags verursachen. Bitte prüfen Sie vorab, ob Ihr Bodenbelag für die Verwendung der Füße geeignet ist, oder legen Sie eine Bodenschutzfolie oder -matte unter das Produkt.